

Инструкция по установке москитных сеток на Z-крепления

В комплект входят два типа держателей:

2 больших и 4 малых.

Они монтируются на раму окна снаружи и образуют пазы, в которые вставляется москитная сетка.

Установка нижних держателей

Закрепите 2 малых держателя внизу оконной рамы на расстоянии:

- По вертикали – 20 мм вниз от края рамы.
- По горизонтали – 50 мм слева и справа от внутреннего края рамы.

Важно! Нельзя устанавливать держатели ниже дренажного отверстия в окне.

Установка боковых держателей

Выберите более узкую вертикальную сторону рамы (правую или левую), и закрепите 2 малых держателя на расстоянии:

- По горизонтали – 20 мм от внутреннего края рамы.
- По вертикали: один по центру рамы, второй – 150 мм сверху от внутреннего края рамы.

На противоположной вертикальной стороне рамы закрепите 2 больших держателя на расстоянии:

- По горизонтали – 30 мм от внутреннего края рамы.
- По вертикали: один по центру рамы, второй – 150 мм сверху от внутреннего края рамы.

Установка москитной сетки

- ➡ Возьмите сетку за ручки и заведите ее сначала в большие боковые держатели.
- ➡ Затем заведите сетку в малые боковые держатели на противоположной стороне.
- ➡ Опустите сетку вниз в нижние держатели.

